**Por servicio o reparación, no devuelva esta unidad al distribuidor.**

**Póngase en contacto con Relaciones con el consumidor de TAYLOR por el :**

**Teléfono:**

**1-866-843-3905**

**Horario comercial:**

**7:30am a 4:30pm Hora del MST De lunes a viernes**

**Correo electrónico:**

**info@taylorusa.com**

## GARANTÍA LIMITADA POR CINCO (5) AÑOS

ESTE PRODUCTO ES GARANTIZA CONTRA DEFECTOS EN LOS MATERIALES Y EN LA MANO DE OBRA DURANTE 5 (CINCO) AÑOS PARA EL COMPRADOR ORIGINAL, A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL (EXCLUSIÓN DE LAS BATERÍAS). NO CUBRE DAÑOS NI DESGASTES QUE SEAN CONSECUENCIA DE ACCIDENTES, USO INADECUADO, ABUSO, USO COMERCIAL NI AJUSTES Y/O REPARACIONES NO AUTORIZADAS. NO LA DEVUELVA AL VENDEDOR MINORISTA. SI ESTA BÁSCULA REQUIERE MANTENIMIENTO (O CAMBIO A NUESTRO ENTENDER) MIENTRAS ESTÉ EN GARANTÍA, SÍRVASE EMPACAR EL ARTÍCULO CUIDADOSAMENTE Y ENVÍELO CON EL FRANQUEO PAGADO, JUNTO CON EL RECIBO DE LA TIENDA EN EL QUE APAREZCA LA FECHA DE COMPRA Y UNA NOTA EXPLICANDO EL MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN A:

## TAYLOR PRECISION PRODUCTS
## 2220 ENTRADA DEL SOL, SUITE A
## LAS CRUCES, NEW MEXICO 88001 USA

NO EXISTEN GARANTÍAS EXPRESAS EXCEPTO LAS ENUNCIADAS ANTERIORMENTE. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y ES POSIBLE QUE USTED TENGA OTROS DERECHOS QUE VARÍEN DE UN ESTADO A OTRO. PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL PRODUCTO, O INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA EN OTRO SITIO FUERA DE LOS EE.UU., SÍRVASE CONTACTARNOS A TRAVÉS DE WWW.TAYLORUSA.COM.

© 2012 HOMEDICS, INC. Y SUS COMPAÑÍAS AFILIADAS, RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. HOMEDICS®, ES UNA MARCA REGISTRADA DE HOMEDICS, INC. Y SUS COMPAÑÍAS AFILIADAS. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN CON RESPECTO A NUESTRA LÍNEA DE PRODUCTOS EN LOS EE.UU., VISITE: WWW.TAYLORUSA.COM.

DEBIDO A CONTINUAS MEJORAS DEL PRODUCTO, LA IMAGEN EN LA CAJA PUEDE DIFERIR DEL PRODUCTO PROPIAMENTE DICHO.

**FABRICADO EN CHINA SEGÚN NUESTRAS ESPECIFICACIONES EXACTAS.**
**NO ES LEGAL PARA USO COMERCIAL.**

# Family BMI Scale

**Instruction Manual and Warranty Information**

SC-465

**El manual en español empieza a la página 11**

**5 year** limited warranty

HoMEDICS®

# TABLE OF CONTENTS


INTRODUCTION....2
FEATURES....2
LCD DISPLAY....3
FUNCTION KEYS....3
INITIAL SET-UP....3
WEIGHING ONLY OPERATION....3
WEIGHING WITH BMI AND BMI-FOR-AGE-PERCENTILE FUNCTION....3
WEIGHING WITH BMI AND BMI-FOR-AGE-PERCENTILE FUNCTIONS WITH MEMORY....4
A. TO STORE SETTINGS INTO MEMORY....4
B. TO RECALL SETTINGS FROM MEMORY....5
C. TO FAST-RECALL SETTINGS FROM MEMORY....5
D. TO CLEAR MEMORY....5
TO TURN OFF THE SCALE....6
CLASSIFICATION OF BMI/BMI-FOR-AGE-PERCENTILE IN INDICATION BAR....6
BATTERY INFORMATION....6
PROBLEM SOLVING....7
CARE AND MAINTENANCE....8
FCC INFORMATION....9


# INTRODUCTION

Family BMI Scale is designed and manufactured in a facility certified in ISO 9001 Quality, ISO 14001 Environment, OHSAS 18001 Health and Safety Management Systems and ISO 13485 Medical Devices Quality Management Systems.

# FEATURES

1. High precision STRAIN GAUGE technology for weight measurement
2. Weighing function
3. BMI calculation
4. BMI-for-age percentile: displays percentile for children and adolescents (2 to 18 years of age) according to age and gender
5. Classification of BMI-for-age percentile (2-18 years of age) according to four categories: underweight, normal, risk of overweight and overweight
6. Classification of BMI for adults (19 to 99 years of age) according to four categories: underweight, normal, risk of overweight and overweight
7. 3-button operation
8. 5-user memories
9. Slim design
10. Smart memory function with comparison between present weight and memorized weight
11. Fast recall function
12. Memory clear function
13. Auto-on and auto-off functions
14. Power saving LCD readout, 50.5 mm (2”) digit
15. Low battery indicator
16. Capacity: 350 lbs or 160 kgs
17. Graduation: 0.2 lb or 0.1 kg
18. Operates through 1 pcs CR2032 Lithium battery (included)

# LCD DISPLAY




# FUNCTION KEYS

**[SET]**
- Enter BMI, BMI-for-age Percentile and weighing mode
- Confirmation button for selection
- Recall the parameters (Height, Age, Gender, last measured weight, last measured BMI, last measured BMI percentile) from 5 memories

**▲ & ▼**
- Change value of height and age
- Toggles between Male and Female
- Select memory in Memory mode & Recall mode
- Fast recall of memory location
- Clear contents of the user memory in Recall mode

# Initial Set-Up

1. Insert 1 pcs CR2032 lithium batteries into the battery compartment.
2. Select between kilogram and pound conversions with the slide switch at the bottom of the scale.
3. Use the scale on a flat, hard floor surface.
4. The scale must be initialized after each battery insertion or replacement. Press lightly on the scale platform to initialize the scale, the display will show 0.0.0.0 and then turn off. The scale is ready for use after the scale turns off.
5. Replace battery when Lo is displayed.

### Weighing Only Operation

1. Step onto the scale and stand still while the weight is computed. (Fig. 1)

Fig. 1

2. The screen displays the weight. (Fig. 2)

Fig. 2

3. The scale turns off automatically after use.

### Weighing with BMI and BMI-for-age Percentile Functions

1. **Set Height**
   Press **[Set]** key to enter BMI/BMI-for-age Percentile Mode. The height displays blinks (Fig. 3). Press [▲] or [▼] key to adjust the height. Press **[Set]** to confirm.

Fig. 3

2. **Set Age**
   The age display blinks (Fig. 4). Press [▲] or [▼] key to adjust the age. Press **[Set]** to confirm.



Fig. 4

3. **Select Gender**
   The gender display blinks (Fig. 5). Press [▲] or [▼] key to toggle between male and female. Press **[Set]** to confirm gender.

Fig. 5

4. A "beep" tone is heard indicating successful setting. **R** icon will be shown on screen (Fig. 6). The scale is ready for weighing.

5. **Weighing**
   Step onto the scale and stand still while the weight is being computed.

6. The weight, BMI/BMI-for-percentile will be displayed (Fig. 7). The scale turns off automatically.



Fig. 6



Fig. 7

**Weighing with BMI**
**and BMI-for-age Percentile Functions with Memory**

The scale features 5 personal memory settings. This allows users to store and recall their own height, age, gender, last measured weight, BMI/BMI-for-age percentile.

**A. To Store Settings into Memory**

1. Follow steps 1-3 in the section of **Weighing with BMI and BMI-for-age Percentile Functions.**

2. **Select Memory Location**
   Press [▲] or [▼] to toggle between memory locations (1-5). The memory locations blinks. Press **[Set]** to confirm the location. (Fig. 9)



Fig. 9

3. If the selected memory location is occupied, it will display " ■ " on the left of the memory location. (Fig. 10)

Fig. 10

4. Press **[Set]** to store the settings to the desired memory location, a "beep" tone sounds when the setting is completed. **R** icon will be shown on screen, the data is memorized.

5. Follow steps 5-6 in the section of **Weighing with BMI and BMI-for-age Percentile Functions.**

## B. To Recall Settings from Memory

1. Press and hold **[Set]** key for 3 seconds while power is off. The scale will recall the memories (Recall mode).

2. In Recall mode, the screen displays the last memory location, height, age, gender and/or last measured weight BMI/BMI-for-age percentile on the toggle screen sequentially after 3 seconds. (Fig. 11)

3. Press [▲] or [▼] to select the memory location.

4. If the selected memory is free, no data will be displayed. (Fig. 12)

5. If the selected memory is occupied, press **[Set]** to confirm the desired memory. **R** icon will be displayed on the screen. The screen then displays the height, age and gender on the toggle screen sequentially after 3 seconds. (Fig. 13) A “beep” sound indicates successful setting.

6. Step onto the scale and stand still while the weight is computed.

7. The screen will display the present weight, difference between present weight and last memorized weight, BMI/BMI-for-age percentile together with the evaluation bar. Each screen will be toggled for 3 seconds. (Fig. 14)



Fig. 11


Fig. 12



Fig. 13

## C. To Fast-Recall Settings from Memory

1. While the power is off, press [▲] or [▼] to toggle between the memory locations. Press **[Set]** to confirm the selected location.

2. **R** icon will be displayed on screen. The screen displays the height, age and gender on the toggle screen sequentially after 3 seconds. A “beep” sounds indicates successful setting.

3. Follow steps 6-7 in the section of **To Recall Settings from Memory.**



Fig. 14

## D. To Clear Memory

1. Follow steps 1-3 in the section of **To Recall Settings from Memory.**

2. If the selected memory is occupied, press both [▲] or [▼] at the same time to clear the contents of the selected memory location.

## To Turn Off Scale

To turn the scale off, press and hold **[Set]** key for 2 seconds. Or, if no key has been pressed for 10 seconds, the unit turns off automatically.

## Classification of BMI/BMI-For-Age Percentile in Indication Bar

**BMI for adult (19-99 of age):**

>> >30 (Obese)
> Between 25 and 29.9 (Overweight)
- Between 18.5 and 24.9 (Normal)
< Under 18.5 (Underweight)

**BMI-for-age percentile classification-for children and adolescents (2-18 of age):**

>> Over 95th percentile (Overweight)
> Between 85th to 95th percentile (Risk of overweight)
- Between 5th > percentile to < 85th percentile (Normal)
< Under < 5th percentile (Underweight)

## Battery Information

Your scale has one lithium battery installed that will provide a long life of operation when used in a typical household.

**Low Battery**

This scale is equipped with a low battery indicator. Replace the battery when "LO" is displayed or readings grow dim or become irregular.

**Battery Replacement**

1. Use 1 x CR2032 lithium battery only.
2. Open the battery cover on the back of the scale pushing the tab in the direction of the "open" arrow. If a screw or other fastener is securing the battery door, please remove first.
3. Insert a small screwdriver into the slot holding bracket and carefully pry up the battery until it pops out.
4. Place the new battery with the "+" sign up on an angle with one side under the tab opposite the holding bracket and push down.
5. Close the battery cover. Be sure it clicks shut. Replace any screws or fasteners to secure the battery door.

## BATTERY PRECAUTIONS

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc) batteries.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Remove used batteries promptly.
- If the unit is not going to be used for a long period of time, remove batteries to prevent damage due to possible battery leakage.

**NOTE:** Please recycle or dispose of batteries per local regulations.
**WARNING:** Batteries may pose a choking hazard. Do not let children handle batteries.

# Problem Solving

In case of difficulty:

1. Move your scale to a location where it will not be bumped. If your scale is bumped while being activated or while in use, an inaccurate reading may occur. Initialize the scale as described in FIRST TIME SETUP #4.
2. Make sure the battery is properly installed.

***Note:*** **Special Displays**

| | |
|---|---|
| ERR0 | Incorrect initialization; initiate the scale as described in First Time Setup #4 |
| ERR1 | Unstable weight; begin again |
| ERR2 | Overload; remove weight immediately |
| LO | Low battery; replace |

# Care and Maintenance

1. Clean exposed parts with a soft, slightly damp cloth. To remove stains, use a mild soap. Never use detergents, excess water, treated cloths, harsh cleaning agents, or sprays.
2. Do not immerse the scale in water.
3. Do not attempt to lubricate or open the scale casing as this will void your warranty.
4. Treat your scale with care. It contains sensitive electronic parts. Avoid rough treatment. Do not jump on, drop or kick the scale. Treat it with care to ensure the best performance.
5. This scale is designed to read weights between 25 - 350 lbs, 12 - 160 kgs in graduations of 0.2 lbs or 0.1 kgs. To prevent damage, do not place more than 350 lbs, 160 kgs on it.
6. Do not store the scale where you store cleaning chemicals. The vapors from some household products may affect the electronic components of your scale.
7. This scale is an extremely sensitive weighing device. In order to prevent run down of the battery, do not store anything on the scale.
8. Remove the battery if the scale will not be used for a long period of time.
9. Use caution when stepping on scale so it does not tip.
10. Be careful that the floor is not wet, or the scale may move.

**NOTE:** This scale is designed for personal use only, not for professional, commercial or industrial use.

**FCC INFORMATION**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**For service or repair - do not return this unit to the retailer. Contact TAYLOR Consumer Relations:**

**Phone:**
**1-866-843-3905**
**Business Hours:**
**7:30 am – 4:30 pm (MST)**
**Monday – Friday**

**e-mail:**
**info@taylorusa.com**

## Five (5) Year Limited Warranty

This scale is warranted against defects in materials or workmanship (excluding batteries) for five (5) years for the original purchaser from date of retail purchase. It does not cover damages or wear resulting from accident, misuse, abuse, commercial use, or unauthorized adjustment and/or repair. Do not return to retailer. Should this scale require service (or replacement at our option) while under warranty, please pack the item in the original packaging and return it prepaid, along with store receipt showing date of purchase and a note explaining reason for return to:

## Taylor Precision Products
## 2220 Entrada Del Sol, Suite A
## Las Cruces, New Mexico 88001 USA

There are no express warranties except as listed above. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state. For additional product information, or warranty information outside the USA, please contact us through www.taylorusa.com.

©2012 Taylor Precision Products, Inc. and its affiliated companies, all rights reserved. HoMedics® is a registered trademark of HoMedics, Inc. and its affiliated companies. All rights reserved.

Due to continuous product improvements, the picture on the carton may differ slightly from the actual product.

**Made to our exact specifications in China.**
**Not legal for trade.**

# Balanza familiar con IMC

**Manual de instrucciones e**
**Información de garantía**

SC-465

**5** **años**
**garantía limitada**

HoMEDICS

# ÍNDICE


INTRODUCCIÓN ..... 12
FUNCIONES ..... 12
PANTALLA LCD ..... 13
TECLAS DE FUNCIONES ..... 13
CONFIGURACIÓN INICIAL ..... 13
FUNCIONAMIENTO EN MODO SÓLO PESO ..... 13
FUNCION PESO CON IMC Y PERCENTIL DE IMC POR EDAD ..... 13
FUNCIONES DE PESO CON IMC Y PERCENTIL DE IMC POR EDAD CON MEMORIA ..... 14
A. PARA GUARDAR LAS CONFIGURACIONES ..... 14
B. PARA RECUPERAR LAS CONFIGURACIONES ..... 15
C. PARA RECUPERAR RÁPIDAMENTE CONFIGURACIONES ..... 15
D. PARA BORRAR EL CONTENIDO DE LA MEMORIA ..... 15
PARA APAGAR LA BALANZA ..... 16
CLASIFICACIÓN DE IMC/PERCENTIL DE IMC POR EDAD EN LA BARRA INDICADORA ..... 16
INFORMACIÓN DE LA BATERÍA ..... 16
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ..... 17
CUIDADO Y MANTENIMIENTO ..... 18
INFORMACIÓN DE FCC ..... 19


# INTRODUCCIÓN

La balanza familiar con IMC se diseña y fabrica en instalaciones certificadas en de Calidad ISO 9001, Medioambiental ISO 14001, Sistemas de Gestión de Higiene y Seguridad OHSAS 18001 y Sistema de Gestión de Calidad de Dispositivos Sanitarios ISO 13485.

# FUNCIONES

1. Tecnología de alta precisión STRAIN GAUGE para la medida del peso
2. Función de medida
3. Cálculo del IMC
4. Percentil de IMC por edad: muestra el percentil para niños y adolescentes (2 a 18 años de edad) de acuerdo con la edad y el sexo
5. Clasificación de percentil de IMC por edad (2 a 18 años de edad) de acuerdo con cuatro categorías: peso insuficiente, normal, riesgo de sobrepeso y sobrepeso
6. Clasificación de IMC para adultos (19 a 99 años de edad) de acuerdo con cuatro categorías: peso insuficiente, normal, riesgo de sobrepeso y sobrepeso
7. Operación con 3 botones
8. 5 memorias de usuario
9. Diseño delgado
10. Función de memoria inteligente con comparación entre el peso actual y el peso memorizado
11. Función de recuperación rápida
12. Función de limpiar memoria
13. Funciones de encendido y apagado automáticos
14. Lectura en pantalla LCD con ahorro de energía, dígitos de 50,5 mm (2 pulg.)
15. Indicador de batería baja
16. Capacidad: 350 libras o 160 kgs
17. Graduación: 0,2 lb, o 0,1 kg
18. Funciona con 1 pilas de litio CR2032 (incluidas)

# VISOR LCD

# TECLAS DE FUNCIONES

**[SET]** • Ingresar IMC, percentil de IMC por edad y modo de peso
- Botón de confirmación para la selección
- Recuperar los parámetros (altura, edad, sexo, último peso medido, último IMC medido, último percentil de IMC medido) de 5 memorias

**▲ & ▼** • Cambiar valor de altura y peso
- Cambia entre masculino y femenino
- Selecciona la memoria en el modo Memory (memoria) y en el modo Recall (recuperar)
- Realiza la recuperación rápida de ubicación de memoria
- Borra el contenido de la memoria del usuario en el modo Recall (recuperar)

# CONFIGURACIÓN INICIAL

1. Introduzca las 1 pilas de litio CR2032 en el compartimiento de las pilas.
2. Seleccione entre conversiones a kilogramos y libras con el interruptor deslizante que se encuentra en la parte inferior de la balanza.
3. Coloque la balanza en una superficie plana y firme.
4. La balanza debe iniciarse después de introducir o cambiar las pilas. Presione suavemente la plataforma de la balanza para inicializar la balanza, la pantalla mostrará 0.0 y se apagará. La balanza está lista para usar luego de que se apaga.
5. Cambie la pila cuando se muestre Lo .

**FUNCIONAMIENTO EN MODO SÓLO PESO**

1. Párese sobre la balanza y manténgase inmóvil mientras se computa el peso. (Fig. 1)

Fig. 1

2. La pantalla muestra el peso. (Fig. 2)

Fig. 2

3. La balanza se apaga automáticamente después de su uso.

**Peso con las funciones de IMC y percentil de IMC por edad**

1. **Fijar altura**
   Presione la tecla **[Set]** para ingresar al modo de IMC/percentil de IMC por edad. La pantalla de la altura comienza a parpadear (Fig. 3). Presione la tecla [▲] o [▼] para ajustar la altura. Oprima el botón 'Set' para confirmar.

Fig. 3

2. **Ajuste de la edad**
   La pantalla de edad parpadea (Fig. 4). Presione la tecla [▲] o [▼] para ajustar la edad. Oprima el botón 'Set' para confirmar.

Fig. 4

3. **Seleccionar sexo**
   La pantalla de sexo parpadea (Fig. 5). Presione la tecla [▲] o [▼] para cambiar entre masculino y femenino. Presione **[Set]** para confirmar el sexo.

Fig. 5

4. Se oye un pitido que indica que la configuración se ha realizado con éxito. Se mostrará el ícono **R** en la pantalla (Fig. 6). La balanza está lista para el pesaje.

5. **Medición del peso**
   Párese sobre la balanza y manténgase inmóvil mientras se computa el peso.

6. Se mostrarán el peso, IMC/percentil de IMC (Fig. 7). La balanza se apagará automáticamente.



Fig. 6



Fig. 7

**Peso con las funciones de IMC y percentil de edad de IMC con la memoria**

Esta balanza tiene 5 configuraciones de memoria personales. Esta característica permite a los usuarios almacenar y recuperar sus propios datos de altura, edad, sexo, último peso medido, IMC/percentil de IMC por edad.

**A. Para guardar las configuraciones en la memoria**

1. Siga las pasos 1 a 3 de la sección de **funciones de peso con IMC y percentil de IMC por edad.**

2. **Selección de la ubicación de la memoria**
   Presione [▲] o [▼] para cambiar entre las ubicaciones de la memoria (1-5). La ubicación de la memoria parpadea. Presione **[Set]** para confirmar la ubicación. (Fig. 9)

Fig. 9

3. Si la ubicación de la memoria seleccionada está ocupada, se mostrará ▬ a la izquierda de la ubicación de la memoria. (Fig. 10)

Fig. 10

4. Presione **[Set]** para almacenar las configuraciones en la ubicación de memoria deseada, se emitirá un pitido cuando la configuración haya finalizado. Se mostrará el ícono **R** en la pantalla, se memorizan los datos.

5. Siga las pasos 5 a 6 de la sección de **funciones de peso con IMC y percentil de IMC por edad.**

**B. Para recuperar las configuraciones de la memoria**

1. Mantenga presionada la tecla **[Set]** durante 3 segundos mientras está apagada. La balanza recuperará las memorias (modo Recall [recuperar]).

2. En el modo Recall (recuperar), la pantalla indica la ubicación de la última memoria, altura, edad, sexo y/o último peso medido con IMC/percentil de IMC por edad en la pantalla alternante en secuencia después de 3 segundos. (Fig. 11)

3. Presione [▲] o [▼] para seleccionar la ubicación de la memoria.

4. Si la memoria seleccionada está vacía, no aparecerán datos en la pantalla. (Fig. 12)

5. Si la memoria seleccionada está ocupada, presione **[Set]** para confirmar la memoria deseada. El ícono se mostrará en la pantalla. La pantalla muestra luego la altura, edad, y sexo en la pantalla alternante en secuencia después de 3 segundos. (Fig. 13) Un pitido indica que el ajuste ha sido ingresado exitosamente.

6. Párese sobre la balanza y manténgase inmóvil mientras se computa el peso.

7. La pantalla mostrará el peso actual, la diferencia entre el peso actual y el último peso memorizado, IMC/percentil de IMC por edad junto con la barra de evaluación. El pantalla se cambiará luego de 3 segundos. (Fig. 14)



Fig. 11


Fig. 12



Fig. 13



Fig. 14

## C. Para recuperar rápidamente configuraciones de la memoria

1. Con la energía apagada, oprima la tecla [▲] o [▼] para alternar entre las ubicaciones de las memorias. Presione **[Set]** para confirmar la ubicación seleccionada.

2. El ícono **R** se mostrará en la pantalla. La pantalla muestra la altura, edad, y sexo en la pantalla alternante en secuencia después de 3 segundos. Un pitido indica que el ajuste ha sido ingresado exitosamente.

3. Siga los pasos de 6 y 7 en la sección **Para recuperar la configuración de la memoria.**

## D. Para borrar el contenido de la memoria

1. Siga los pasos 1 a 3 de la sección **Para recuperar la configuración de la memoria.**

2. Si la memoria seleccionada está ocupada, oprima a la vez [▲] o [▼] para borrar el contenido de la ubicación de la memoria seleccionada.

# Apagado de la Balanza

Para apagar la balanza, presione y sostenga la tecla **[Set]** por 2 segundos. Si no se presiona ninguna tecla por 10 segundos, la unidad se apaga automáticamente.

# Clasificación de IMC/percentil de IMC por edad en la barra indicadora

**IMC para adultos (19 a 99 años):**

>> >30 (obeso)
> Entre 25 y 29.9 (sobrepeso)
- Entre 18.5 y 24.9 (normal)
< Menos de 18.5 (peso insuficiente)

**Clasificación de percentil de IMC por edad para niños y adolescentes (2 a 18 años):**

>> Por encima del percentil 95 (sobrepeso)
> Entre los percentiles 85 y 95 (riesgo de sobrepeso)
- Entre los percentiles 5 y 85 (normal)
< Por debajo del percentil 5 (peso insuficiente)

# Información de la batería

Su balanza tiene instalada format uno batería de litio que permite su funcionamiento por largo tiempo cuando se le da el uso típico de un hogar.

**Batería baja**

Esta balanza está equipada con un indicador de batería baja. Reemplace la batería cuando aparece "LO" (bajo), o las lecturas son poco claras o irregulares.

**Cambio de la batería**

1. Use sólo 1 batería de litio CR2032.
2. Abra la tapa del compartimiento de la batería al respaldo de la balanza, empujando la lengüeta en la dirección de la flecha "open" (abierto). Si un tornillo u otros sujetadores están asegurando la tapa de la batería, por favor remuévalos antes.
3. Injerte un pequeño destornillador en la ranura del soporte y aplique presión a la batería hasta que salga.
4. Coloque la batería nueva con el signo de "+" hacia arriba en ángulo con un lado debajo de la lengüeta opuesta al soporte, y empújela hacia abajo.
5. Cierre la tapa del compartimiento de la batería. Asegúrese de que cierre con un clic. Vuelva a colocar todos los tornillos o sujetadores para asegurar la puerta de la batería.

## PRECAUCIONES SOBRE LAS BATERÍAS

- No mezcle baterías usadas y baterías nuevas.
- No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables (níquel-cadmio, níquel-metal hidruro, etc.).
- Limpie los contactos de las baterías al igual que los del dispositivo antes de instalar las baterías.
- Retire las baterías usadas rápidamente.
- Si la unidad no se va a usar durante un período de tiempo prolongado, retire las baterías para evitar daños debido a posibles pérdidas de las baterías.

**NOTA:** Por favor recicle o deseche las baterías de acuerdo a las normas locales.
**ATENCIÓN:** Las baterías pueden causar un riesgo de sofocamiento. No deje que los niños manejen las baterías.

# Resolución de problemas

En caso de problemas:
1. Coloque la balanza en un lugar donde no reciba golpes. Si su balanza se golpea mientas está activada o en uso, puede dar lecturas incorrectas. Para el primer uso de la balanza, vea CONFIGURACIÓN INICIAL #4.
2. Asegúrese de que la batería esté instalada correctamente.

***Atención:*** **Símbolos especiales**

| | |
|---|---|
| ERR0 | Inicialización incorrecta; active la balanza como se indica en Configuración para el primer uso #4 |
| ERR1 | Peso inestable; empiece otra vez |
| ERR2 | Exceso de peso; retire el peso de inmediato |
| LO | Batería baja; reemplace la batería |

# Cuidado y Mantenimiento

1. Limpie las partes expuestas con un paño suave, apenas húmedo. Para quitar manchas, use un jabón suave. No use nunca detergentes, agua en exceso, telas rústicas, nebulizadores o agentes de limpieza muy agresivos.
2. No sumerja la balanza en el agua.
3. No trate de lubricar o abrir la cubierta de la báscula porque esto anularía la garantía.
4. Trate su balanza con cuidado. Contiene piezas electrónicas delicadas. Evite el manejo descuidado. No la deje caer, no la patee ni salte sobre ella. Trátela con cuidado para asegurar el funcionamiento mejor.
5. Esta balanza ha sido diseñada para lecturas de peso entre 25 -350 libras, 12 -160 kilos, en graduaciones de 0,2 libras o 0,1 kilos. Para prevenir daños, no coloque más de 350 libras o 160 kilos.
6. No guarde la balanza en el mismo lugar donde guarda productos químicos. Los vapores de algunos productos domésticos pueden afectar a los componentes electrónicos de su balanza.
7. Esta balanza es un dispositivo para pesar extremadamente sensible. Para evitar el agotamiento de la batería, no guarde nada sobre la balanza.
8. Retire la batería si la balanza no se va a utilizar por un largo tiempo.
9. Ponga cuidado cuando se para en la balanza para que ésta no se vuelque.
10. Cerciórese que el suelo no esté mojado, o la balanza podría moverse.

**NOTA:** Esta balanza ha sido diseñada para uso personal solamente, no para uso profesional, comercial o industrial.

**INFORMACIÓN DE FCC**

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Nota: el fabricante no se responsabiliza por ninguna interferencia de radio o TV causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Tales modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B de acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o ubicación de la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en otro circuito, donde no esté conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.